


# Manual del Usuario

## Ruido Blanco y Despertador Natural



## Importante

### ¡Atención!

Por favor, solo use el adaptador de corriente original.

Una sobretensión puede acortar la vida útil del dispositivo y causar mal funcionamiento.

La batería de respaldo es solo para guardar la configuración de la HORA/ALARMA, no para hacer funcionar el despertador.

## Características del Producto

1. Luz de simulación del amanecer
2. Sonidos relajantes
3. Luz nocturna y de lectura colorida
4. Volúmen ajustable
5. Brillo ajustable
6. Función de repetición (Snooze)
7. Pantalla LED regulable
8. Temporizador de sueño

## Comenzamos

### Enchúfa la máquina

Conecte el adaptador a una toma de corriente para que el reloj comience a funcionar


### Memoria de respaldo

La batería CR2032 memorizará la configuración de la hora y la alarma cuando se corte la energía.


¿Falló la configuración de memoria?

1. Reemplaza la batería
2. Consulte las imágenes para asegurar correctamente la batería


1



2




## Conoce tu equipo




- 1 Elige el temporizador para luz/sonido
- 2 Establece la hora del reloj
- 3 1. Presiona una vez para establecer la alarma  
2. Mantén presionado para desactivar la alarma
- 4 1. Presiona para retroceder/avanzar al siguiente sonido  
2. Ajusta el tiempo al activar la alarma
- 5 1. Pospón tu alarma  
2. Enciende y elige un color de luz  
3. Mantén presionado para desactivar la luz
- 6 Sube/baja el volumen
- 7 Activa/desactiva el sonido
- 8 Establece la duración del simulador del amanecer

## Panel Frontal




- 11 Señalización AM/FM en modo 12 horas
- 12 Ícono "Snooze" parpadeante
- 13 Ícono temporizador
- 14 Indicador de sonido activado
- 15 Indicador de alarma activado

## Panel trasero



- 16** Regulador de brillo de la pantalla LED
- 17** Regulador de brillo de la lampara LED
- 18** Interfaz del cable de alimentación

## Configura la hora



**Paso 1:** Presiona el “ ⌚ ” para establecer la hora, minuto y modo 12/24 horas.


**Paso 2:** Presiona el “ ⏪ ” o “ ⏩ ” para ajustar el número y modo 12/24 horas

**Paso 3:** Presiona el “ ⌚ ” para terminar de configurar la hora.

### Nota:

1. En el modo 24 horas no se mostrará la señalización AM o PM.
2. La hora predeterminada es 12:00 AM (0:00)

## Configura la alarma



**Paso 1:** Presiona el “🔔” para establecer la alarma

**Paso 2:** Presiona “⏪” o “⏩” para ajustar la hora y minuto

**Paso 3:** Presiona “🔔” para establecer el ringtone de la alarma

**Paso 4:** Presiona “⏪” o “⏩” para escoger entre las opciones de sonido 01, 02, 03, OFF

**Paso 5:** Presiona “🔊-” o “🔊+” para ajustar el volumen de la alarma

**Paso 6:** Presiona “🔔” para terminar de establecer la alarma

## Alarma y función de repetición

### Alarma activada/desactivada

La alarma se encenderá luego de que se configure, además el indicador de alarma se encenderá. Mantén presionado el botón “🕒” por 2 segundos para activar o desactivar la alarma.

### Detén la alarma

1. Presiona el botón “🕒” para detener la alarma del día.
2. Si no presionas ningún botón, la alarma durará 60 minutos.

### Función de repetición

Cuando la alarma se detenga, presiona “💡” para posponerla por un tiempo, la alarma volverá a sonar 9 minutos después.

Parpadea al activarse la función



## Simulador del amanecer

Presiona “  “ para ajustar la duración del simulador del amanecer (5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 minutos).

### Nota:

El simulador del amanecer se iluminará gradualmente antes de que suene la alarma (la configuración predeterminada es 30 minutos) Cuando llegue la hora de la alarma establecida, la luz del amanecer estará en el nivel de brillo máximo.

## Ruido blanco y sonidos relajantes

**Paso 1:** Presiona “  “ para activar/desactivar el sonido.

**Paso 2:** Presiona “  “ o “  “ para escoger el sonido deseado (01 - 26)

**Paso 3:** Presiona “  - “ o “  + “ para ajustar el volumen

Lista de Sonidos					
1	Ruido marrón 1	11	Pájaros del bosque	21	Suaves olas del mar
2	Ruido marrón 2	12	Tren	22	Sonido curativo de Chakras
3	Ruido rosa	13	Grillos	23	Sonidos de meditación
4	Ruido blanco 1	14	Fogata	24	Canción de cuna
5	Ruido blanco 2	15	Viento	25	Estrellita donde estás
6	Ventilador 1	16	Llovizna	26	Sonido fetal
7	Ventilador 2	17	Sonido de la lluvia	27	Latidos del corazón
8	Ventilador 3	18	Truenos y lluvia	28	Shushhh
9	Ventilador 4	19	Arroyo	29	Caja musical 1
10	Ventilador 5	20	Olas del mar	30	Caja musical 2

## Luz nocturna

Presiona “” para encender la luz y elegir el color. Mantén presionado por 2 segundos “” para apagar la luz.

Desliza el regulador en la parte trasera del equipo para ajustar el brillo de la luz nocturna.

## Temporizador (apagado automático)

Si quieres configurar el sonido y luz nocturna solo por un tiempo determinado puedes establecer el temporizador:

Presiona “ ⌘ ”, la duración (en minutos) puede ser por: 180 - 150 - 120 - 90 - 60 - 45 - 30 - 15 - 5.

Cuando el cronómetro está activado, mantén presionado “ ⌘ ” por 2 segundos para apagar el cronómetro, la pantalla mostrará el mensaje “OFF”, y el indicador “ ⌘ ” desaparecerá al mismo tiempo

## Restaurar la configuración

**Método 1:** Desconecta el cable y retira la batería. Luego, reconecta el cable y enciende el equipo.

**Método 2:** Mantén presionado “ ⏪ ” y “ ⏩ ” al mismo tiempo por 3 segundos.

Cuando la restauración se complete , la pantalla mostrará la hora 12:00 AM.